

## Remplacer l'engrenage de la roue motrice (Street-600) :

Pour changer l'engrenage de la roue motrice, commencer par la retirer de l'axe de roue.

Vous pouvez vous aider d'un rouleau de scotch comme la photo ci-dessous, cela vous permettra de bien maintenir la roue et d'en extraire l'engrenage sans l'endommager.

Munissez vous d'un marteau et d'une tige rigide (une clé par exemple), positionnez celle-ci entre les rayons de la roue, et frapper doucement l'engrenage. Procédez comme cela dans tous les rayons de la roue pour dégager régulièrement l'engrenage de son emplacement.



Une fois l'engrenage dégagé de la roue, retirez le à la main.



Vous pouvez alors remplacer l'engrenage par un nouveau et l'enfoncer en tapant délicatement à différents endroits, comme ci-dessous.

Votre roue motrice est alors prête à être remise en place.

