

Remplacer le fusible (tous les modèles) :

Pour changer le fusible, commencez par retirer le bloc batterie.

Vous trouverez le fusible dans le capot du bloc batterie, changez le et remontez le tout.

